Fiche d'Information : Entretien et Nettoyage de Votre Appareil Auditif

Pourquoi entretenir votre appareil auditif?

L'entretien régulier de votre appareil auditif, notamment le changement des filtres anticérumen, le nettoyage des embouts sur-mesure, le remplacement des piles, et l'entretien du chargeur, est essentiel pour :

- Protéger l'écouteur contre l'obstruction par le cérumen.
- Prévenir les dommages à l'appareil.
- Assurer une qualité sonore optimale.
- Maintenir une hygiène irréprochable.

Les filtres anti-cérumen sont particulièrement importants pour les appareils à écouteur déporté (micro-contour) ou intra-auriculaires. Les embouts sur-mesure nécessitent également un nettoyage régulier pour garantir leur bon fonctionnement.

Comment changer un filtre anti-cérumen?

Suivez ces étapes simples pour remplacer le filtre anti-cérumen de votre appareil auditif :

1. Retirez le filtre usagé :

- o Si votre appareil est un micro-contour, commencez par retirer le dôme en silicone.
- o Utilisez le bâtonnet fourni avec les filtres anti-cérumen.
- o Insérez le bâtonnet dans l'extrémité de l'écouteur pour retirer le filtre usagé.

2. Insérez le nouveau filtre :

- o Orientez le bâtonnet vers le haut pour positionner le nouveau filtre.
- o Enfoncez délicatement le filtre dans l'écouteur.
- o Retirez le support du filtre (le filtre se détachera automatiquement).

À quelle fréquence changer les filtres ?

La fréquence de remplacement dépend de la quantité de cérumen produite :

- Si vous produisez beaucoup de cérumen, changez les filtres plus souvent.
- En moyenne, un changement tous les 1 à 3 mois est recommandé, mais suivez les conseils de votre audioprothésiste.

Conseils pour l'entretien de vos conduits auditifs

Un bon entretien des oreilles réduit la fréquence de remplacement des filtres :

- Utilisez un **spray auriculaire** pour prévenir et traiter l'accumulation de cérumen.
- Nettoyez régulièrement vos conduits auditifs pour éviter les bouchons.
- Consultez un professionnel de santé (ORL ou audioprothésiste) si vous suspectez une obstruction.

Comment nettoyer un embout sur-mesure?

Le nettoyage régulier de l'embout sur-mesure est crucial pour l'hygiène et le bon fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez le faire vous-même ou demander l'aide de votre audioprothésiste.

Nettoyage quotidien

- 1. Utilisez un **chiffon sec** et une **brosse** pour retirer le cérumen et la saleté autour du boîtier, du coude, du tube et de l'embout.
- 2. Utilisez une curette de nettoyage pour enlever le cérumen à la sortie de l'embout.
- 3. Nettoyez l'**évent** (ouverture d'aération) avec un **nettoyeur d'évent** pour éliminer saleté et cérumen.

Nettoyage approfondi (toutes les 2 semaines)

1. Retirez l'embout :

 Détachez l'embout et son tube en tenant fermement le coude pour éviter d'endommager l'appareil.

2. Nettoyez l'embout :

- Lavez délicatement avec du savon doux ou placez l'embout dans un gobelet de nettoyage avec une pastille de nettoyage (détergente et antiseptique).
- Laissez tremper pendant 15 à 30 minutes.

3. Rincez et séchez :

- o Rincez l'embout à l'eau claire.
- Séchez avec un chiffon sec et utilisez une poire soufflante pour éliminer l'humidité à l'intérieur.

Comment nettoyer le chargeur de l'appareil?

Pour les appareils rechargeables, un entretien régulier du chargeur est nécessaire pour assurer une charge optimale :

- Utilisez un chiffon doux et sec et/ou la brosse fournie pour éliminer les débris des contacts de charge de l'aide auditive.
- Utilisez la brosse fournie pour nettoyer les contacts du chargeur.

Comment changer la pile de l'appareil auditif?

Le remplacement régulier de la pile est nécessaire pour garantir le fonctionnement des appareils non rechargeables. Suivez ces étapes :

1. Retirez l'ancienne pile :

- o Ouvrez délicatement le tiroir à pile.
- Retirez la pile usagée.

2. Préparez la nouvelle pile :

- Retirez l'étiquette autocollante du côté positif de la nouvelle pile juste avant insertion (ne retirez pas l'étiquette si vous ne l'insérez pas immédiatement, sinon la pile se déchargera).
- Règle des 5 minutes : Après avoir retiré l'autocollant, laissez la pile reposer pendant 5 minutes. Ce temps de repos permet à l'air d'activer la pile, augmentant sa durée de vie de quelques jours.

3. Insérez la nouvelle pile :

o Placez la pile dans le tiroir, avec le côté positif orienté vers le haut.

4. Fermez le tiroir :

Refermez délicatement le tiroir à pile.

Durée de vie moyenne des piles

- Appareil contour d'oreille : Environ 7 jours.
- Appareil intra-auriculaire : Environ 3 à 4 jours.

Précautions importantes pour protéger votre appareil

- Retirez votre appareil auditif:
 - Avant de vous doucher, vous baigner ou effectuer votre toilette, pour éviter tout contact avec l'eau ou les produits cosmétiques.
 - o Avant de **dormir**, pour prévenir les dommages et assurer le confort.
- Laissez le logement de la pile ouvert :
 - Lorsque vous retirez vos appareils auditifs pendant la nuit, laissez le tiroir à pile ouvert pour permettre à l'humidité de s'évacuer et prolonger la durée de vie de l'appareil.